

Miracle-AutoXT Update Manual

Update 방법 안내



Miracle-AutoXT Udate Manual

Upgrade 준비

1. 기기의 전원을 끄세요. (전원이 들어온 상태로는 진행이 되지 않습니다.)
 2. Upgrade program이 들어있는 USB를 준비하세요.
- * Update 파일명을 변경하지 마세요. 영문 대문자, 소문자 구분 有 (파일명 : UpDateFiles)

Upgrade 진행

1. 첫 번째로 기기 후면에 있는 USB 포트에 상기 USB를 삽입하세요.
(반드시, 기기의 전원이 off된 상태에서 USB를 꽂아주세요.)
2. USB를 꽂은 후에 기기 전면의 power button을 눌러주세요.
3. 기기의 전원이 켜지면서 자동으로 upgrade가 진행됩니다.
4. Upgrade 진행하는 동안 대기해주세요. (1 ~ 2 분 소요)
5. Upgrade가 완료된 후에 전원을 off한 뒤 다시 on 해주세요.
6. Screen 왼쪽 하단의 version이 변경되었는지 확인해주세요. (2022.11.01 기준 : version 2.2)
7. Test mode를 진행하여 upgrade가 적절히 이루어졌는지 확인해주세요.